




SOLEY K D / SOLEY K M

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20  



PL

1. Wspornik montażowy przymocować do ściany wkrętami.
2. Połączyć przewody zasilające: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy lub czarny - przewód napięciowy
3. Nałożyć korpus lampy na wspornik i przykręcić śrubami M3.

UK

1. Fasten the mounting support to the wall with screws
2. Connect the cables with the installation slot: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown or black - live
3. Place the fixture body on the mounting support and secure with M3 screws.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy lub naprawą należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu, zgodnie z OWG dostępnymi na stronie: <https://www.elmarco.pl/dokumenty/>
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania umieszczania w koszach z innymi odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę prowadzą dystrybutorzy oraz gminne jednostki odbioru i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.






The Act on Waste Electrical and Electronic Equipment prohibits placing electrical and electronic equipment in bins with other waste. Collection points are operated by distributors and municipal units for the collection and recovery of electrical and electronic equipment.



SOLEY K D / SOLEY K M

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20  



PL

1. Wspornik montażowy przymocować do ściany wkrętami.
2. Połączyć przewody zasilające: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy lub czarny - przewód napięciowy
3. Nałożyć korpus lampy na wspornik i przykręcić śrubami M3.

UK

1. Fasten the mounting support to the wall with screws
2. Connect the cables with the installation slot: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown or black - live
3. Place the fixture body on the mounting support and secure with M3 screws.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy lub naprawą należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu, zgodnie z OWG dostępnymi na stronie: <https://www.elmarco.pl/dokumenty/>
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabrania umieszczania w koszach z innymi odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę prowadzą dystrybutorzy oraz gminne jednostki odbioru i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



The Act on Waste Electrical and Electronic Equipment prohibits placing electrical and electronic equipment in bins with other waste. Collection points are operated by distributors and municipal units for the collection and recovery of electrical and electronic equipment.

