




TANGO LG-R

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE LAMPE

230V 50Hz IP20  



PL

1. Nałożyć pierścień abażuru na oprawę (A), dokręcić nakrętką (B).
2. Włożyć źródło światła do oprawki (C).
3. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.

UK

1. Fitt the lightshade ring to the binding (A), tighten with plastic nut (B).
2. Place light source into binding (C).
3. Insert power plug into the outlet.

DE

1. Setzen Sie den Ring des Lampenschirms auf die Leuchte (A), ziehen Sie ihn mit der Mutter (B) fest.
2. Setzen Sie die Lichtquelle in die Halterung (C) ein.
3. Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.

WARRANTY

1. The manufacturer gives the 36 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DAS PRODUKT

1. Das Produkt sollte nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
2. Die Installation sollte in Übereinstimmung mit den oben genannten Anweisungen durchgeführt werden.
3. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung des Produkts entstehen.
4. Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Lichtquellen. Überschreiten Sie nicht die angegebene Leistung.




GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Hersteller gewährt eine 36-monatige Garantie auf die hergestellten Produkte
2. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab. (einschließlich Risse, Kratzer, Biegungen usw.) und andere Schäden, die auf eine unsachgemäße Montage oder Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.
3. Im Falle einer Reklamation muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

TANGO LG-R

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE LAMPE

230V 50Hz IP20  



PL

1. Nałożyć pierścień abażuru na oprawę (A), dokręcić nakrętką (B).
2. Włożyć źródło światła do oprawki (C).
3. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania.

UK

1. Fitt the lightshade ring to the binding (A), tighten with plastic nut (B).
2. Place light source into binding (C).
3. Insert power plug into the outlet.

DE

1. Setzen Sie den Ring des Lampenschirms auf die Leuchte (A), ziehen Sie ihn mit der Mutter (B) fest.
2. Setzen Sie die Lichtquelle in die Halterung (C) ein.
3. Schließen Sie den Stecker an die Steckdose an.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.

WARRANTY

1. The manufacturer gives the 36 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DAS PRODUKT

1. Das Produkt sollte nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
2. Die Installation sollte in Übereinstimmung mit den oben genannten Anweisungen durchgeführt werden.
3. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Verwendung des Produkts entstehen.
4. Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Lichtquellen. Überschreiten Sie nicht die angegebene Leistung.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Hersteller gewährt eine 36-monatige Garantie auf die hergestellten Produkte
2. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden ab. (einschließlich Risse, Kratzer, Biegungen usw.) und andere Schäden, die auf eine unsachgemäße Montage oder Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.
3. Im Falle einer Reklamation muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden.